

# **UG63**

用户手册



#### 安全须知

- 为保护产品并确保安全操作,请遵守本使用手册。如果产品使用不当或者不按手册要求使用,本公司 概不负责。
- 严禁随意拆卸和改装本产品。
- 请勿将产品放置在不符合工作温度、湿度等条件的环境中使用,远离冷源、热源和明火。
- 安装本产品及相关配件时,请勿将产品通电或对接其它设备。
- 户外使用本产品时,请做好天线以及供电设备的防雷防水保护措施。
- 请勿使用破损的电源线为网关提供电源。
- 电源故障时,请及时切断网关电源,保证相关财产安全。

#### 相关文档

文档	描述
UG63 规格书	介绍了 UG63 轻量级 LoRaWAN <sup>®</sup> 网关的参数规格。
相关文档可查阅星纵物	关官方网站:https://www.milesight.cn/

#### 产品符合性声明

UG63 符合 CE, FCC, RoHS 的基本要求和其他相关规定。



# 版权所有© 2011-2024 星纵物联

## 保留所有权利。



如需帮助,请联系 星纵物联技术支持: 邮箱:contact@milesight.com 电话:0592-5023060 传真:0592-5023065 地址:厦门市集美区软件园三期 C09 栋

## 文档修订记录

日期	版本号	描述
2024.1.4	V1.0	初版

产品简介	5
1.1 产品介绍	5
1.2 产品亮点	5
产品结构介绍	6
2.1 包装清单	6
2.2 外观概览	6
2.3 产品尺寸	7
2.4 指示灯说明	7
2.5 复位按钮	7
硬件安装	8
3.1 SIM 卡安装	8
3.2 产品供电	8
3.3 产品安装	9
登录网关配置页面1	.0
4.1 无线登录1	.0
4.2 有线登录1	.2
产品配置1	.5
5.1 状态1	.5
5.1.1 概览1	.5
5.1.2 蜂窝1	.7
5.2 包转发1	.9
5.2.1 常规1	.9
5.2.2 射频	1
5.2.3 数据包过滤器2	:3
5.2.4 高级参数2	4
5.2.5 数据流	:5
5.3 网络	6
5.3.1 链路备份	:6
5.3.2 广域网2	27
5.3.3 蜂窝	7
5.3.4 WLAN	8
5.4 服务	9
5.5 系统	0
	产品简介

		5.5.1 常规
		5.5.2 时间
		5.5.3 访问服务
	5.6	维护
		5.6.1 日志
		5.6.2 备份升级
		5.6.3 重启
六、	应用	月实例
	6.1	蜂窝连接配置
	6.2	修改网关频率
	6.3	连接 ChripStack
	6.4	固件升级
	6.5	恢复出厂设置
		6.5.1 通过网页重置
		6.5.2 通过硬件重置
附录	분: 🕅	羽关默认频率

# 一、产品简介

# 1.1 产品介绍

UG63 是一款极具性价比的轻量级室内 LoRaWAN<sup>®</sup>网关。产品内置 Semtech 高性能 8 通道 SX1302 LoRa<sup>®</sup>芯片与低功耗系统级处理器,兼具小体积与高性能,非常适用于小场景或单空间的 LoRaWAN<sup>®</sup>网络 独立部署,也可以作为补盲网关搭配 UG65/UG67 等主网关实现大场景的 LoRaWAN<sup>®</sup>信号补充。

UG63 可通过 4G 网络或有线以太网的方式将数据传输到后端服务器,不仅可以对接星纵物联自研的 LoRaWAN<sup>®</sup>网络服务器,还支持通过 Semtech/ChirpStack/Basics Station 等包转发器对接到外部 LoRaWAN<sup>®</sup>网络服务器(腾讯云/TTN/ChirpStack/AWS 等),快速部署自己的物联网应用。满足小型商超、 卫生间、办公园区、停车场、公厕等多种小型室内应用场景的信号覆盖与信号补盲。

# 1.2 产品亮点

- 超高性价比:设备小型轻量且功能强大,极具性价比,不仅适用于小场景或单空间的 LoRaWAN<sup>®</sup>网络 独立部署,也可以作为补盲网关与 UG65/UG67 等主网关联合部署,扩大信号覆盖范围
- 高性能平台:采用低功耗系统级处理器与 Semtech 高性能 8 通道 SX1302 LoRa<sup>®</sup>芯片,为物联网应用 提供强大可靠的方案平台
- **安装便捷**: 支持水平桌面放置、壁挂、吸顶等多种安装方式
- **兼容性强:** 兼容标准 LoRaWAN<sup>®</sup>节点与主流 LoRaWAN<sup>®</sup>网络服务器(腾讯云/TTN/ChirpStack/AWS等),实现快速组网
- 灵活的部署管理方案: 搭配本地(星纵物联设备管理系统)或云平台(星纵物联开放平台)两种部署
   管理方案,全方位满足客户对于 LoRaWAN<sup>®</sup>网络服务器对接与设备远程管理的需求
- **自动化配置服务**:搭配星纵物联开放平台,网关联网后即可通过平台实现远程自动化配置
- 双链路备份: 支持蜂窝、以太网双重网络链路备份, 确保数据稳定传输
- 1年免费流量套餐可选<sup>1</sup>:提供 SIM 卡服务, 且赠送 1 年免费流量(移动物联网卡, 500MB/月)

<sup>1:</sup> SIM 卡随设备出货时激活,收到网关后请尽快部署与享受免费流量;若需延长流量服务套餐,请联系您的销售代表额外购买服务。

# 二、产品结构介绍

# 2.1 包装清单

使用 UG63 网关前,请检查产品包装盒内是否包含以下物品。



如果上述物品存在损坏或遗失的情况或有其它配件需求,请及时联系您的代理或销售代表。

# 2.2 外观概览



# 2.3 产品尺寸







148.63

单位: mm

# 2.4 指示灯说明

LED	指示	状态	描述
		灭	电源断开
SYS	电源/系统状	绿灯常亮	电源已连接,系统正常工作中
	态	红灯常亮	电源已连接,系统运行出错
		灭	SIM 卡正在注册或注册失败(或 SIM 卡未插入)
LTE	蜂窝和信号 状态	绿灯缓慢闪烁	SIM 卡已注册,准备拨号中
		绿灯快速闪烁	SIM 卡已注册,正在拨号中
		绿灯常亮	SIM 卡已注册并拨号成功
	链路状态	灭	未连接或连接失败
网口指	(黄灯)	黄灯闪烁	正在传输数据
示灯	连接状态	绿灯常亮	以太网已连接
	(绿灯)	灭	以太网未连接

# 2.5 复位按钮

功能	动作	SYS 指示灯
恢复出厂设置	按住复位按钮 5 秒以上	常亮

松开按钮并等待	绿色常亮 → 快速闪烁
网关恢复为出厂设置	灭 → 常亮

# 三、硬件安装

# 3.1 SIM 卡安装

将 SIM 卡根据指示方向按入 SIM 卡槽。取出 SIM 卡时向内按压 SIM 卡即可弹出。



# 3.2 产品供电

1. UG63 支持 Type-C USB (5V) 或直流接口 (5-12V) 供电,将 USB 供电线或直流供电线和网线接入 对应接口,然后通过凹槽穿出。



#### USB 供电

#### 直流供电

2. 此外, UG63 也支持使用 PoE 分离器对接 PoE 供电设备进行供电。



## 3.3 产品安装

安装前请确保配件已全部安装,产品已完成配置并断电。

#### 桌面放置

逆时针旋下设备背面的安装板即可将设备放在桌面。



#### 吊顶或壁挂安装

逆时针取下设备背面的安装板,根据安装板的孔位在墙壁或天花板钻2个孔,打入膨胀螺栓;然后用壁挂 螺丝将安装板固定到墙上,再将设备对准安装板顺时针旋转卡进安装板。



# 四、登录网关配置页面

您可以使用网页操作界面快速便捷地配置和管理 UG63 设备。UG63 支持无线和有线两种登录方式,请选择任意一种方式登录网关界面。设备默认配置如下:

网口 IP 地址:192.168.23.150
Wi-Fi 热点: <b>Gateway_ XXXXXX</b> (XXXXXX=MAC 地址后 6 位,参见产品标贴)
Wi-Fi IP 地址:192.168.1.1
用户名:admin
密码: password
浏览器: <b>谷歌 Chrome(推荐)</b>

## 4.1 无线登录

- 1. 将 UG63 上电,在电脑或手机端搜索网关对应的 Wi-Fi 热点并连接。
- 2. 打开一个浏览器, 输入 IP 地址 192.168.1.1, 按下键盘的 "Enter", 加载登录页面。
- 3. 在登录页面输入用户名和密码, 点击"登录"。

	中文
Milesiaht	
LoRaWAN Gateway	
ے ا	
登录	

**小**如果输入错误的用户名或密码超过 5 次,登录页面将锁定 10 分钟。

4. 通过默认用户名和密码登录后,可根据**向导**指引快速配置网关。也可点击右上角退出向导进入网关状态 页和配置页。

Milesight									退出向导
	① 链路备	> 2 广域	3 蜂窝网 络	> (4) 时	> 5 包转发	> 6 数据包 过滤	> 7 WLAN	> <mark>8</mark> 修改密 码	
				仅需8个步骤	,便能完成网关的配置。				
					开始配置				

Milesight				向导中文退出
状态	概览 蜂窝			手动刷新 🗸 刷新
包转发	UG63-L08GL-915M		以太网 已连接	•当前链路
<sup>网络</sup>	<b>SN</b> 6739D33335640003 <b>EUI</b> 24E124FFFEF8184A		类型	Static
系统			IP	192.168.40.181
ŧ护	系统信息		MAC	24:e1:24:f8:18:4a
	固Y+版本 75/4-16-1	64.0.0.1-a1	网关	192.168.40.1
	9世(十九乙-4) #否ED	V1.0	DNS	8.8.8
	299×	2023-12-12 03:34:00 Tuesday	进接时长	0d, 00h 27m 41s
	正常运行时间	0d, 00h55min36s	蜂窝(已连接)	
	CPU温度	47.5°	IP地址	10.10.221.166
			连接时长	0days, 00:33:17
			WLAN 已启用	
			SSID	Gateway_F8184B

## 4.2 有线登录

此外, UG63 也支持通过有线的方式登录网关。

**网关默认使用 DHCP 拨号获取 IP 地址**,请先进入"网络"->"广域网"将拨号类型修改为静态 IP 地址。并为其配置静态 IP 信息。

状态	链路备份 广域网	蜂窝	WLAN	
包转发	拔号类	型		静态IP地址
网络				400 400 00 450
服务	ІРДВИС			192.108.23.150
系统	子网掩	码		255.255.255.0
维护	网关			192.168.23.1
	首选DI	NS服务器		8.8.8
	备用Df	NS服务器		223.5.5.5

2. 将电脑与网关通过网线连接,手动配置电脑的 IP 地址后,使用网关静态 IP 登录网关。手动配置电脑 IP 的方法请参照如下步骤(以 Windows10 为例)。

3. 进入"开始"->"控制面板"->"网络和共享中心"。

4. 点击"以太网"。(名称可能不同)

网络和共享中心		
← → ~ ↑ 💐 « 🕅	> 网络	م
控制面板主页	查看基本网络信息并设置连接	
更改适配器设置	查看活动网络	以太网
更改高级共享设置	网络 11	访问类型: Internet
媒体流式处理选项	公用网络	连接: 🛷 以太网 2
	更改网络设置	
	设置新的连接或网络 设置宽带、拨号或 VPN 连接;或	设置路由器或接入点。
	● 问题疑难解答	
另唐参阅	诊断并修复网络问题,或者获得影	疑难解答信息。
Internet 选顶		
Windows Defender 防火墙		

5. 进入"属性"->"Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)"页面后,选择"使用下面的 IP 地址",手动配置一个与网关子网相同的 IP 地址。

紀					
1果网络支持此功能,则可以获 系统管理员处获得适当的 IP 说	取自动描派的 IP 设置。否则,你需要从网 设置。				
○ 自动获得 IP 地址(Q)					
使用下面的 IP 地址(S):			192.10	8.2	3.111
IP 地址(l):	192 . 168 . 23 . 111				
子阿掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0	2	255 . 25	5.25	55.0
默认网关(D):					
○ 自动获得 DNS 服务器地址	(8)		•		•
●使用下面的 DNS 服务器地	址( <u>E</u> ):				
首选 DNS 服务器(P):					
备用 DNS 服务器(A):					
□ 退出时验证设置(L)	高级(V)				

6. 在 PC 上打开一个浏览器, 输入 IP 地址如 192.168.23.150, 按下键盘的 "Enter", 加载登录页面。7. 在登录页面输入用户名和密码, 点击 "登录"。

	中文
Milesight	
Loravian Galeway	

**小**如果输入错误的用户名或密码超过 5 次,登录页面将锁定 10 分钟。

8. 通过默认用户名和密码登录后,可根据**向导**指引快速配置网关。也可点击右上角退出向导进入网关状态 页和配置页。

<b>M</b> ilesight									退出向导
	1 链路备份	> 2 广域 网	> <u>3</u> 蜂窝网 络	> (4) 时间	> 5 包转发	> <a>6</a> 数据包 过滤	> 🕜 WLAN	> 8 修改密 码	
				仅需8个步骤	,便能完成网关的配置。				
					开始配置				

<b>M</b> ilesight				向导中文退
舔	概览 蜂窝			手动刷新
包转发	UG63-L08GL-915M		以太网 已连接	•当前链路
络	SN 6739D33335640003 EUI 24E124FFFEF8184A		类型	Static
統			IP	192.168.40.181
维护	系统信息		MAC	24:e1:24:f8:18:4a
	固件版本	64.0.0.1-a1	网关	192.168.40.1
	硬件版本	V1.0	DNS	8.8.8.8
	颜段 木HunHi间	US915	连接时长	0d, 00h 27m 41s
	正常运行时间	0d, 00h55min36s	蜂窩 已连接	
	CPU温度	47.5°	IP地址	10.10.221.166
			连接时长	0days, 00:33:17
			WLAN (已启用)	
			SSID	Gateway_F8184B

# 五、产品配置

# 5.1 状态

## 5.1.1 概览

可通过该页面查看设备运行状态。

15. 蜂蜜			手动刷新
IG63-I 08GI -915M		以太网 已连接	
N 6739D33335640003 EUI 24E124FFFEF8184A		类型	Sta
		IP	192.168.40.1
系统信息		MAC	24:e1:24:f8:18:
固件版本	64.0.0.1-a1	网关	192.168.40
硬件版本	V1.0	DNS	8.8.8
频段	US915	连接时长	0d, 00h 35m 1
本地时间	2023-12-12 03:41:38 Tuesday		
正常运行时间	0d, 01h03min14s	蜂窝 已连接	•当前链
CPU温度	47.5°	IP地址	10.10.221.1
		连接时长	0days, 00:40:
		WLAN 已启用	
		SSID	Gateway_F818
		LoRaWAN 包转发 已	连接

状态概览	
项目	描述
设备信息	
型号	显示网关型号信息。
SN (序列号)	显示网关序列号。
EUI (唯一标识符)	显示网关 EUI。
系统信息	
固件版本	显示网关当前的固件版本。
硬件版本	显示网关当前的硬件版本。
频段	显示网关当前使用的 LoRaWAN <sup>®</sup> 频段。
本地时间	显示网关当前的系统时间。
正常运行时间	显示系统从启动到当前的工作时长。
CPU 温度	显示网关当前的 CPU 运行温度。
广域网	
状态	显示以太网网络状态:已连接/未连接。
类型	显示以太网拨号类型。
IP 地址	显示以太网拨号获取的 IP 地址。
MAC	显示网关以太网的 MAC 地址。

网关	显示以太网拨号获取的 IP 网关地址。
DNS	显示以太网拨号设置的 DNS。
连接时长	显示以太网拨号上线后的连接时长。
蜂窝	
状态	显示蜂窝的网络状态:已连接/ <mark>未连接。</mark>
IP 地址	显示蜂窝拨号获取的 IP 地址。
连接时长	显示蜂窝拨号上线后的连接时长。
WLAN	
状态	显示 WLAN 的启用状态:已启用/未启用。
SSID	显示网关 Wi-Fi 热点的 SSID。
LoRaWAN <sup>®</sup> 包转发	
	显示网关包转发目的地连接状态。
<b>华</b> 大	● 未启用: 表示未启用转发目的地功能。
大心	● 已连接: 表示网关已连接到转发目的地地址。
	● 未连接: 表示网关未连接到转发目的地地址。
服务器类型	显示所设置的网关包转发目的地连接服务器类型。
服务器地址	显示所设置的网关包转发目的地连接服务器地址。
	显示所设置的网关包转发目的地连接 Basics Station LNS URI。
	(类型为 Basics Station 时显示)
	显示所设置的网关包转发目的地连接 Basics Station CPUS URI。
CPUS UKI	(类型为 Basics Station 时显示)

# 5.1.2 蜂窝

可通过该页面查看网关的蜂窝运行状态。

概览 蜂窝			手动刷新 🖌 刷新
SIM Ready 注册状态: Registered (Home network)		NET 已连接 连接时长: 0days, 00:00:14	
蜂窝运行状态		网络	
模块型号	EG912U	IPv4 地址	10.213.48.226/32
版本	EG912UGLAAR03A09M08	IPv4 网关	192.168.0.1
信号强度	11 asu(-91 dbm)	IPv4 DNS	218.85.152.99
IMEI	869487060733168		
IMSI	460115210733084		
ICCID	89860321245923785509		
运营商	CHN-CT		
网络类型	FDD LTE		
PLMN ID	46011		
位置区码	5F0C		
Cell ID	343D6B8		

蜂窝状态	
项目	描述
蜂窝运行状态	
状态	<ul> <li>显示模块和 SIM 卡的相关检测状态。</li> <li>No SIM Card:未插卡但模块正常</li> <li>SIM Card Error: SIM 卡错误</li> <li>PIN Error: PIN 码输入错误</li> <li>PIN Required:要求输入 PIN 码</li> <li>PUK Required:要求输入 SIM 卡的 PUK 码</li> <li>No Signal:无信号</li> <li>Ready:插卡目模块正常</li> <li>Down: SIM 卡停用</li> </ul>
注册状态	<ul> <li>显示 SIM 卡的注册状态。</li> <li>Not registered:未注册到任何网络</li> <li>Registered(Home network):已成功注册家庭网络</li> <li>Registered(Roaming network):已成功注册漫游网络</li> <li>Registration denied:尝试注册但被拒绝,可能是由于访问限制 或其他原因</li> <li>Searching:正在搜素可用网络,尚未完成注册过程</li> </ul>

	● Registering:正在进行注册过程,尚未完成注册
	● Unknown:无法明确 SIM 卡注册状态
模块型号	显示蜂窝模块型号。
版本	显示蜂窝模块版本信息。
信号强度	显示蜂窝无线信号强度。
IMEI	显示模块 IMEI。
IMSI	显示 SIM 卡的 IMSI。
ICCD	显示 SIM 卡的 ICCID。
运营商	显示注册上的运营商。
网络类型	显示拨上号的网络类型,如 LTE、3G 等。
	显示移动国家代码(MCC)+移动网络代码(MNC),也显示位置区
	域码(LAC)和小区识别码。
位置区码	显示 SIM 卡位置区域码。
Cell ID	显示 SIM 卡所在的蜂窝小区识别号。
网络	
状态	显示蜂窝网络的拨号状态:已连接/ <mark>未连接</mark> 。
连接时长	显示蜂窝拨号上线后的连接时长。
IPv4 地址	显示蜂窝拨号获取的 IPv4 地址。
IPv4 网关	显示蜂窝拨号获取的 IPv4 网关
IPv4 DNS	显示蜂窝拨号获取的 DNS 服务器。

# 5.2 包转发

UG63 网关仅做数据收发,可将 LoRaWAN<sup>®</sup>节点数据包通过网络转发到外部 LoRaWAN<sup>®</sup>网络服务器(腾讯云/TTN/ChirpStack/AWS 等),灵活部署自己的物联网应用。

#### 5.2.1 常规

可通过该页面设置网关包转发目的地。

状态	常规 射频 数据包过滤器	高级参数 数据流	
包转发	EUI	24E124FFFEF81816	
网络			
服务	网关ID*	24E124FFFEF81816	
系统	转发目的地		
维护	启用*		
	类型*	Semtech ×	已连接
	服务器地址*	eu1.cloud.thethings.network	
	上行端口*	1700	
	下行端口*	1700	

常规					
项目		描述			
EUI (唯一标识符)		显示网关 EUI。			
网关 ID		输入自定义网关 ID,默认同网关 EUI。通常在 NS 服务器注册网关 时需填写网关 ID。			
转发目的地					
启用		启用/禁用网关包转发功能。			
类型		可选 Semtech、Basics Station、ChirpStack-Generic、Remoted Embedded NS 和 Milesight Development Platform LNS。			
	服务器地址	输入支持 Semtech 包转发方式的 LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器地址。			
Semtech	上行端口	输入 LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器的上行端口号,默认 1700。			
	下行端口	输入 LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器的下行端口号,默认 1700。			
	链接到 LNS				
	URI	当 Basics Station LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器类型为 LNS 时,请输入 ws://<地址>:<端口号>或 wss://<地址>:<端口号>。			
	根证书(*.trust)	导入 Basics Station LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器的根证书。			
Basics	客户端证书(*.crt)	导入 Basics Station LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器的客户端证书。			
Station	客 户 端 密 钥 (*.key)	导入 Basics Station LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器的客户端密钥。			
	GPS	启用后,将发送网关 GPS 数据到 Basics Station LoRaWAN <sup>®</sup> N服务器。			
	链接到 CUPS				

		当 Basics Station LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器类型为 CPUS 时,请输入
	UKI	http://<地址>:<端口号>或 https://<地址>:<端口号>。
	根证书(*.trust)	导入 Basics Station LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器的根证书。
	客户端证书(*.crt)	导入 Basics Station LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器的客户端证书。
	客 户 端 密 钥 (*.key)	导入 Basics Station LoRaWAN <sup>®</sup> NS 服务器的客户端密钥。
	服务器地址	输入 ChirpStack 服务器地址。
	MQTT 端口	输入 ChirpStack 服务器端口,默认 1883。
		启用后, 需要输入用户名/密码进行连接验证。
	用户凭证	● 用户名:用于 ChirpStack 连接验证的用户名
ChirpStac		● 密码:用于 ChirpStack 连接验证的密码
k-Generic		是否在 ChripStack 连接时启用 TLS 加密。启用后可选如下两种证书
K-Generic		类型:
	TLS 证书	● CA 认证服务器证书:使用设备自带的 CA 认证的根证书进行验
		证
		● <b>自签名证书</b> :选择该模式后,用户需要自己上传证书和密钥进
		行验证。
Pomotod		输入星纵物联主网关地址。
Emboddo	服务器地址	(UG63 可作为补盲网关对接到星纵物联 UG65/UG67/UG56 等主网
		关的内置 NS 服务器上,实现主从网关组网)
u NS	MQTT 端口	输入星纵物联主网关端口,默认18883。
Milociaht F	) avalanment	当网关对接到星纵物联开放平台时,可通过该位置配置是否使用平
Platform LNS		台端的 LNS 服务。请先在"服务"->"设备管理"中将网关对接到
		星纵物联开放平台。
		当网关对接到星纵物联设备管理系统(DeviceHub)时,可通过该
DeviceHub LNS		位置配置是否使用 DeviceHub 的 LNS 服务。请先在"服务"->"设
		备管理"中将网关对接到星纵物联设备管理系统。

#### 5.2.2 射频

为实现 LoRaWAN<sup>®</sup>网关与终端节点的正常通信,需确保两者的频率配置一致。可通过该页面设置网关通信频率。

<b>M</b> ilesight				
状态	常规 射频 数据包过滤器	高级参数 数据流		
包转发	射频信道设置			
网络	频段	CN470	~	
服务	Radio 0	472.3		
系统	Radio 1	472.9		
维护	名信道沿署			
	沙旧坦汉里			
	启用	射频链路		频率/MHz
		Radio 0	*	471.9
		Radio 0	•	472.1
		Radio 0	•	472.3
		Radio 0	•	472.5
		Radio 1	*	472.7
	<b>•</b>	Dadia 1		470.0

状态	常规 射频 数据包过滤器	高级参数 数据流		
包转发	Lora信道设置			
网络	<b>      周田</b>			
服务	10-01-13	-		
系统	射频链路	Radio 0	<b>~</b>	
维护	频率/MHz	472.1		
	带宽/KHz	250KHz	v	
	数据速率/Bit	SF7	v	
	FSK信道设置			
	启用			
	射频链路	Radio 0	<b>v</b>	
	频率/MHz	472.5		
	带宽/KHz	125KHz	v	
	数据速率/Bit	50000		

射频	
项目	描述
射频信道设置	

频段	选择网关当前使用的 LoRaWAN <sup>®</sup> 频段。
Radio 0	输入 Radio 0 中心频率。
Radio 1	输入 Radio 1 中心频率。
多信道设置	
启用	是否启用该信道传输数据。
射频链路	选择 Radio 0 或者 Radio 1 作为中心频率。
频率/MHz	输入该信道使用的频率。
LoRa 信道设置/FSK 信道	设置
LoRa 信道设置/FSK 信道 启用	设置 是否启用该信道传输数据。
LoRa 信道设置/FSK 信道 启用 射频链路	设置 是否启用该信道传输数据。 选择 Radio 0 或者 Radio 1 作为中心频率。
LoRa 信道设置/FSK 信道 启用 射频链路 频率/MHz	设置 是否启用该信道传输数据。 选择 Radio 0 或者 Radio 1 作为中心频率。 输入该信道使用的频率。
LoRa 信道设置/FSK 信道 启用 射频链路 频率/MHz 带宽/KHz	<ul> <li>         み置         是否启用该信道传输数据。         选择 Radio 0 或者 Radio 1 作为中心频率。         输入该信道使用的频率。         输入该信道使用的带宽: 125KHz, 250KHz, 500KHz。     </li> </ul>

#### 5.2.3 数据包过滤器

UG63 支持过滤掉不必要的上行数据帧(入网请求包/上行数据包),减少网络拥塞,节省网络流量并降低功耗;也可以过滤掉恶意或未经授权的数据包,有助于防止潜在的安全漏洞并确保网络安全运行。可通过该页面配置 NetID、JoinEUI、DevEUI 多种过滤方式。

注意:	当同时配置 JoinEl	JI 过滤和 DevEUI 过滤时,	两者需同时满足才可转发。
-----	--------------	--------------------	--------------

状态	常规 射频 数据包过滤器 高级参数 数据流	
包转发		
网络		
服务		
系统	名单	
维护	JoinEUI过滤 ①	
	模式 ● 白名单 ● 黑名单	
	名单       To	+
	DevEUI讨滤 0	
	模式 ● 白名单 ○ 黑名单	
	名单    To	+

数据包过滤器		
项目	描述	
NetlD 过滤 (网络标识符)	网关将根据选择白名单/黑名单模式,转发/不转发满足设置 NetID 范围的节 点设备的 <b>上行链路数据包</b> 。请输入指定值(长度为 6 的十六进制字符串), 最多支持配置 5 个指定值。留空时,不过滤。	
JoinEUI 过滤 (入网唯一标识符)	网关将根据选择白名单/黑名单模式,转发/不转发满足设置 JoinEUI 范围的 节点设备的 <b>入网请求数据包</b> 。请输入指定范围(长度为 16 的十六进制字符 串),最多支持配置 5 个指定范围。留空时,不过滤。	
DevEUI 过滤 (设备唯一标识符)	网关将根据选择白名单/黑名单模式,转发/不转发满足设置 DevEUI 范围的 节点设备的 <b>入网请求数据包</b> 。请输入指定范围(长度为 16 的十六进制字符 串),最多支持配置 5 个指定范围。留空时,不过滤。	
黑名单	不允许黑名单范围转发。	
白名单	仅允许白名单范围转发。	

#### 5.2.4 高级参数

可通过该页面进行网关 Class B 功能信标设置、时间间隔设置等。

状态	常规 射频 数据包过滤器 高级参数 数据流	
包转发	信标	
网络	信标发送周期秒 0 0 128	
服务	信标时间偏移量/秒 0	
系统	时间间隔设置	
维护	保活时间间隔秒 10	
	统计时间间隔秒 30	
	推送超时时间/毫秒 100	
	专家选项 💿	
	启用	
高级参数		
项目	描述	
信标		

信标发送周期/秒	<ul> <li>设置 Class B 的信标发送周期。</li> <li>● 0:关闭信标功能</li> <li>● 128: 启用信标功能,并设置信标发送周期为 128 秒。</li> </ul>
时间间隔设置	
保活时间间隔/秒	输入网关向网络服务器发送心跳包的时间间隔。默认 10s, 合法值: 1-3600。
统计时间间隔/秒	输入网关更新统计数据的时间间隔。默认 30s, 合法值: 1-3600。
推送超时时间/毫秒	网关向服务器转发完数据包以后,网关等待服务器回复数据包的超时时间。 默认 100ms。合法值:1-1999。
专家选项	
启用	启用后,可通过输入 JSON 格式字段,对前端未开放的配置项进行配置。专家选项配置优先级高于 web 界面配置。

# 5.2.5 数据流

#### 可通过该页面查看网关包转发的上下行数据流。最多支持显示 30 条数据流。

状态	常规  射	频 数据包过滤器	高级参数	数据流							停止
包转发	方向	时间			频率	速率	信道	接收信号强度	信噪比	数据	
网络服务	Up	0000-00-00T00:00:0	0.00000Z		472.900000	SF10BW125	5	-118	-9.5	AAEAKgDAJOEkM3kVbRMk4 SS25SdS74k=	
系统	Up	0000-00-00T00:00:0	0.000000Z		472.300000	SF7BW125	2	-118	-4.2	QOodpweARI0APMWpU5c=	
维护	Up	0000-00-00T00:00:0	0.00000Z		472.900000	SF10BW125	5	-119	-12.	AAEAKgDAJOEkiQAYfXgk4SR SIKbeKEI=	
	Up	0000-00-00T00:00:0	0.00000Z		472.500000	SF7BW125	3	-116	1.2	AAEAKgDAJOEkWXcSaxlk4S QAAJ5q+aA=	
	Up	0000-00-00T00:00:0	0.00000Z		472.100000	SF12BW125	1	-121	-13.	glEeXwcAbSJVQqZVoUMSf3la xhTfUYq9	

数据流	
项目	描述
停止/刷新	<b>停止</b> :点击后,前端界面停止刷新数据。 <b>刷新</b> :点击后,前端界面重新获取最新数据。
方向	显示该数据包的传输方向:上行/下行。
时间	显示网关收到该数据包的时间。
频率	显示收发该数据包的信道的频率。
速率	显示收发该数据包的信道的速率。
信道	显示收发该数据包的信道。
接收信号强度	显示接收信号强度。
信噪比	显示信噪比。
数据	显示收发该数据包的信道的数据。

## 5.3 网络

#### 5.3.1 链路备份

UG63 支持链路备份功能, 默认优先用主链路通信, 当主链路 Ping 检测失败时, 网关将自动检测备选链路, 当备选链路正常, 则切换到备选链路, 保证网络连接的可靠性。

**注意:**备选链路需设为与主链路不同的链路,也可设置为 None,当设置为 None 时,表示无备选链路, 仅有主链路。

链路备份	广域网 蜂窝 WLAN		链路备份	广域网 蜂窝 WLAN	
±	链路		备;	先链路	
	主链路	WAN ~		备选链路	Cellular v
	启用 Ping探测 🕕			启用 Ping探测	
	目的地址(IPv4)	8.8.8.8		目的地址(IPv4)	8.8.8.8
	备选目的地址(IPv4)	223.5.5.5		备选目的地址(IPv4)	223.5.5.5
	Ping间隔/秒	300		Ping间隔/秒	300
	Ping重试间隔/秒	5		Ping重试间隔/秒	5
	Ping超时/秒	3		Ping超时/秒	3
	最大重试次数	3		最大重试次数	3
			更	\$	
				恢复至主链路	
				恢复间隔/秒	300
				链路异常则重启 😡	

链路备份		
项目	描述	默认
主链路/备选链路		
启用 Ping 探测	启用 Ping 探测后,设备会阶段性探测主/备链路的连接状态。	启用
目的地址(IPv4)	网关将 Ping 主目的地址来检测当前 IPv4 链路是否正常。	8.8.8.8
备选目的地址	当主目的地址不可用时,设备将 ping 备选目的地址(IPv4)来检	
(IPv4)	测当前 IPv4 链路是否正常。	223.5.5.5
Ping 间隔/秒	设备每隔一个 Ping 间隔进行 Ping 探测。	300
Ping 重试间隔/秒	当 Ping 失败后,设备每隔一个 Ping 重试间隔再重新 Ping。	5
Ping 超时/秒	发送 Ping 命令后等待应答的超时时间。如果在该设定时间内没有收到应答,将判定此次 Ping 失败。	3

最大重试次数	连续 Ping 失败并达到最大重试次数,判定此次 Ping 探测连接失败。	3
更多		
恢复至主链路	当网关处于备选链路时,将根据恢复间隔,自动间隔检测主链路通 信。若主链路连接正常,则切换为主链路进行通信。	启用
恢复间隔/秒	指定等待多少秒后尝试切换至主链路,设置为0时表示不切回。	300
链路异常则重启	启用后, 若当前系统无可用链路, 网关将自动重启。	禁用

#### 5.3.2 广域网

UG63 支持通过以太网网络回传数据,可通过该页面配置以太网网络相关参数。

链路备份	广域网 蜂窝	WLAN		
	拨号类型		静态IP地址	~
	IP地址		192.168.40.185	
	子网掩码		255.255.255.0	
	网关		192.168.40.1	
	首选DNS服务器		8.8.8.8	
	备用DNS服务器		223.5.5.5	

广域网					
项目		描述	默认		
拔号类型		可选择"DHCP客户端"或"静态 IP 地址"。	DHCP 客户端		
DHCP 客户端	使用对端 DNS	启用后,网关在 PPP 拨号时自动获取对端 DNS;禁用 时默认使用本地设置的 DNS。	禁用		
<b>救士</b> 15	IP 地址	输入 WAN 口可以访问互联网的 IPv4 地址。	/		
静念 IP	子网掩码	输入 WAN 口的子网掩码。	/		
твыс	网关	输入 WAN 口的网关 IP。	/		
首选 DNS 服务器		设置首选的 DNS 服务器。	8.8.8.8		
备用 DNS 服务器		设置备用的 DNS 服务器。	233.5.5.5		

## 5.3.3 蜂窝

UG63 支持通过无线蜂窝网络回传数据,可通过该页面配置蜂窝网络相关参数。

广域网 蜂窝	WLAN		
接入点			
用户名			
密码	۲		
认证方式	None		
PIN码	۲		
AT指令	AT+CGREG?	发送	清空
+CCREG: 0,0 OK			

蜂窝网络		
项目	描述	默认
接入点	输入由本地互联网服务供应商提供的蜂窝网络拨号连接的接入点。	Null
用户名	输入由本地互联网服务供应商提供的蜂窝网络拨号连接的用户名。	Null
密码	输入由本地互联网服务供应商提供的蜂窝网络拨号连接的密码。	Null
认证方式	可选"None"、"PAP"、"CHAP"。	None
PIN 码	输入用于解锁 SIM 卡的 PIN 代码,4-8 位。	Null
AT 指令	输入要发送给蜂窝模块的 AT 指令。通过 AT 指令拓展蜂窝功能配置。	Null

#### 5.3.4 WLAN

可通过该页面配置网关 Wi-Fi 接入点功能。(仅支持 AP 模式,用于登录网关 UI 配置页;且仅允许 2 台设 备同时连接网关 Wi-Fi)

链路备份	广域网 蜂	窝 WLAN		
	启用			
	SSID		Gateway_F81817	
	认证方式		No Encryption	×

WLAN	
项目	描述
启用	启用/禁用 Wi-Fi 功能。
SSID	填写接入点 SSID。
认证方式	选择加密方式,可选"No Encryption"和"WPA-PSK"。
密钥	填写接入无线网络的密钥,字符长度范围:8-64位。

# 5.4 服务

可通过该页面设置网关的自动配置和平台对接。

- **星纵物联设备管理系统**:本地版 LoRaWAN<sup>®</sup>网络服务器与设备远程管理。提供安装包,支持独立部署。 参考<u>星纵物联设备管理系统用户手册</u>。
- 星纵物联开放平台:云端版 LoRaWAN<sup>®</sup>网络服务器与设备远程管理。参考<u>星纵物联开放平台用户手册</u>。

设备管理		
自动配置		
启用		
管理平台		
启用		
平台类型	设备管理系统	v
系统地址	设备管理系统	
	星纵物联开放平台	

设备管理		
项目		描述
自动配置		启用后, 网关联网后即可通过星纵物联开放平台实现远程自动化配置。
管理平台	平台类型	可选"星纵物联设备管理系统"或"星纵物联开放平台"。

系统地址 输入设备管理系统服务器地址。

# 5.5 系统

## 5.5.1 常规

可通过该页面更改管理员的登录用户名与密码。

#### 注意:出于安全考虑强烈建议修改默认密码。

常规	时间 访问服务	
	用户名	admin
	旧密码	۲
	新密码	۲
	再次输入新密码	۲

常规		
项目	描述	
田白夕	输入登录用户名。 3-31 个字符, 仅允许输入大写字母、小写字母、数字及"_"、	
лга	<i>"_"</i> 。	
口來和	输入旧密码。 8-31 个字符, 仅允许输入大写字母、小写字母、数字	
口位泊	$\mathcal{R}!'' \# \$\% \& '() *+,/:; <=> @[[]^` \{] > \}$	
辛氏或和	输入新密码。 8-31 个字符, 仅允许输入大写字母、小写字母、数字	
利在旧	$\mathcal{R}!'' # \$\% \&'() *+,/;; <=> @[\]^_``{} ~$	
百次检入东家四	再一次输入新密码以确认。 8-31 个字符,仅允许输入大写字母、小写字母、	
丹八刑八刑名伯	数字及!"#\$%&'()*+,/;;<=>@[\]^_`{ }~	

#### 5.5.2 时间

可通过该页面设置系统时间,包括时区和时间同步类型。

注意:为确保网关以正确的时间运行,建议您在配置网关时设置系统时间。

常规	时间访问服务		
	当前时间	2024-01-04 08:53:30	
	时区	Asia/Beijing	~
	同步类型	从NTP服务器同步	~
	NTP服务器地址	pool.ntp.org	

项目	描述	
当前时间	显示设备当前时间。	
时区	选择设备所在时区,如"Asia/Beijing"。	
	选择时间同步类型。	
同步类型	● 从 NTP 服务器同步:从 NTP 服务器同步时间来对网络内所有具有时钟	
	的设备进行时钟同步。	
NTP 服务器地址	设置 NTP 服务器地址(域名/IP),设备将从该 NTP 服务器同步时间。	

#### 5.5.3 访问服务

UG63 支持通过 HTTP 协议登录到网关配置页,可通过该页面设置访问权限和访问端口。

常规 时间 访问服务	
HTTP	
本地访问	
访问端口	80

访问服务	
项目	描述
启用	启用后,用户可通过 HTTP 协议从本地/远程访问网关配置界面。
访问端口	指定 HTTP 访问端口,默认 80。

# 5.6 维护

# 5.6.1 日志

#### 可通过该页面本地下载网关日志。

日志	备份升级 重启		
	日志等级	None	~
	日志文件	下载	
	Core dump (1)	下载	

日志		
项目	描述	
日志等级	设置日志等级,默认为 None,即不记录网关日志。 日志严重等级列表遵循标准的 Syslog 协议。	
日志文件	点击"下载"将网关日志文件下载到本地。	
Core dump	点击"下载"将 Core dump 文件下载到本地。文件包含设备在遇到严重错 误或崩溃时的特定时间点的内存快照,可用于调试和故障排除。	

# 5.6.2 备份升级

#### 可通过该页面管理设备的备份与升级。

备份		
下载备份	下载	
恢复		
恢复到出厂设置	执行重置	
配置文件		导入恢复
系统升级		
固件版本	64.0.0.1-a5	
恢复到出厂设置		
升级文件		导入升

备份升级		
项目		描述
备份	下载备份	点击"下载"备份当前设备的配置文件。
恢复	恢复到出厂设置	点击"执行重置"使设备恢复出厂设置。
	恢复配置	点击"导入"从电脑选择将要导入到设备的配置文件以恢复配置。再点击

		"恢复"开始恢复配置。
	固件版本	显示设备当前固件版本。
	恢复到出厂设置	点击"导入"上传需要升级的固件文件,再点击"升级"开始升级设备。
余玑		升级时若勾选"恢复到出厂设置",设备完成升级后将恢复出厂设置。
7T <i>\$</i> X	升级文件	注意: 在升级过程中, 请不要断电或进行其他操作! 系统将自动重启以完
		成升级。

#### 5.6.3 重启

可通过该页面重启设备。点击"立即重启"设备会立即重启并返回登录页面。

日志	备份升级	重启	
	重启		立即重启

# 六、应用实例

## 6.1 蜂窝连接配置

- 1. 参考 3.1 SIM 卡安装,将 SIM 卡插入网关卡槽。
- 进入"网络"→"蜂窝"页面,配置蜂窝网络信息,配置完成点击"保存&应用"使配置生效。
   注意:网关蜂窝功能默认启用,常规情况下网关在 SIM 卡插入后会自动拨号上网。部分物联网卡或专 网卡需要配置接入点、用户名/密码、PIN 码等信息才可以成功拨号, SIM 卡相关信息可咨询运营商。

状态	链路备份	广域网	蜂窝	WLAN
包转发		接入点		
网络				
服务		用户名		
系统		密码		۲
维护		认证方式		None ~
		PIN码		<u>۞</u>
		AT指令		EG:AT+CGREG? 发送

进入"状态"→"蜂窝"页面查看设备的蜂窝连接状态,如果显示"已连接"并获取到 IP 地址,则表示 SIM 已成功拨号上网。

概览蜂窝			手动刷新 🗸 刷新
SIM Ready 注册状态: Registered (Home network)		NET 已连接 连接时长: 0days, 00:00:14	
蜂窝运行状态		网络	
模块型号	EG912U	IPv4 地址	10.213.48.226/32
版本	EG912UGLAAR03A09M08	IPv4 网关	192.168.0.1
信号强度	11 asu(-91 dbm)	IPv4 DNS	218.85.152.99
IMEI	869487060733168		
IMSI	460115210733084		
ICCID	89860321245923785509		
运营商	CHN-CT		
网络类型	FDD LTE		
PLMN ID	46011		
位置区码	5F0C		
Cell ID	343D6B8		

# 6.2 修改网关频率

进入"包转发"->"射频"页面,配置中心频率与多信道频率,配置完后点击"保存&应用"。

 中心频率设置:配置 Radio 0 和 Radio 1 的中心频率。如何选定中心频率,只要看中心频率±0.4625 是不是可以覆盖住所配置的频率。即 Radio 0 的中心频率可设置为多信道设置里序号为 1 或 2 的频率, Radio 1 的中心频率可设置为多信道设置里序号为 5 或 6 的频率。

	Radio 0	472.3		
	Radio 1	472.9		
多	信道设置			
	启用	射频链路		频率/MHz
0		Radio 0	~	471.9
1		Radio 0	~	472.1
2		Radio 0	*	472.3
3		Radio 0	~	472.5
4		Radio 1	~	472.7
5		Radio 1	~	472.9
6		Radio 1	~	473.1
7		Radio 1	~	473.3

2. 多信道频率设置:配置 8 个网关接收频点 (需与 LoRaWAN<sup>®</sup>终端节点上行频点保持一致),参考 CN470-510MHz 上下行频率/通道对照表

多信道设置			
启用	射频链路		频率/MHz
	Radio 0	~	471.9
	Radio 0	~	472.1
	Radio 0	~	472.3
	Radio 0	~	472.5
	Radio 1		472.7
	Radio 1	~	472.9
	Radio 1	*	473.1
	Radio 1	~	473.3

注意: LoRa<sup>®</sup>信道设置/FSK 信道设置暂不影响网关功能,随意填写一个 Radio 0 的频率即可。

# 6.3 连接 ChripStack

本章介绍 UG63 连接到 ChripStack 服务器的配置步骤。操作前请确保网关能正常上网。

1. 进入"包转发"->"常规"页面,转发目的地类型选择 ChirpStack-Generic 并配置 ChripStack 服务器 信息,配置完成点击"保存&应用"。

状态	常规 射频 数据包过滤器	高级参数  数据流	
包转发	FUI	24E124EEEE7EC26	
网络			
系统	网关ID*	24E124FFFEF7FC26	
维护	转发目的地		
	启用		
	类型	ChirpStack-Generic 🗸	已连接
	服务器地址	112	
	MQTT端口	1883	
	用户凭证		
	TLS证书		

2. 进入"包转发"->"射频"页面,配置符合节点和网络服务器的 LoRaWAN<sup>®</sup>频率,参考 <u>6.2 修改网关</u>频率。

3. 根据操作指导在 ChripStack 上添加网关,保存后可以在 ChripStack 看到网关已连接。参考<u>星纵网关和</u> <u>节点连接 ChripStack</u>。

€	ChirpStack	Q Search organization, application, gateway or device
<b>f</b>	Dashboard	GENERAL TAGS METADATA
81 87 81	Network-servers	Gateway name * SG50
R	Gateway-profiles	The name may only contain words, numbers and dashes.
	Organizations	Gateway description * SG50
-	All users	
٩	API keys	Gateway ID *
chirp	ostack 👻	24 E1 24 FF FE F7 FC 26
A	Org. dashboard	Network-server * myNS
•	Org. users	Select the network-server to which the gateway will connect. When no network-servers are available in the dropdown, make sure a service-profile exists for this organization.
٩	Org. API keys	Service-profile Service-1
<b>.</b> ≡	Service-profiles	Select the service-profile under which the gateway must be added. The available service-profiles depend on the selected network-server, which must be selected first.
크는	Device-profiles	gateway-1
R	Gateways	Optional. When assigning a gateway-profile to the gateway, ChirpStack Network Server will attempt to update the gateway according to the gateway-profile. Note that this does re ChirpStack Concentratord.

# 6.4 固件升级

网关固件可到星纵物联官网下载或联系星纵物联相关技术人员获取,并根据如下步骤进行升级。注意:在 固件升级过程中不允许在网页上进行任何操作,否则升级将中断,甚至影响设备正常使用。 1. 进入"维护"→"备份升级"页面,点击"导入"上传需要升级的网关固件。

状态	日志 备份升级 重启		
包转发	备份		
网络	下载备份 下载		
系统	恢复		
维护	恢复到出厂设置 执行重置		
	配置文件		
		NOC NOC	
	系统升级		
	固件版本 50.0.0.1		
	恢复到出厂设置		
	升级文件	(导入) 升级	
			-
	<b>0</b> 打开	×	~
	$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\vee$ $\uparrow$ $\rightarrow$ $\downarrow$ gm $\rightarrow$	✓ C 在桌面中搜索 ♪	
	组织 ▼ 新建文件夹	≡ • □ 0	
	→ OneDrive 名称	修改日期	1
	50.0.1	2023/9/28 13:37	

2. 再点击"升级"开始升级设备。升级时若勾选"恢复到出厂设置",设备完成升级后将恢复出厂设置。

状态	日志 备份升级 重启		
包转发	备份		
网络	下载备份	下载	
系统	恢复		
维护	恢复到出厂设置	执行重置	
	配置文件		导入恢复
	系统升级		
	固件版本	50 <mark>.0</mark> .0.1	
	恢复到出厂设置		1
	升级文件	50.0.0.1.bin	导入 升级

## 6.5 恢复出厂设置

#### 6.5.1 通过网页重置

进入"维护"→"备份升级"页面,点击"执行重置",系统会询问您是否确认重置为出厂设置,若确认 重置,请点击"确定"重置设备。注意:设置重置过程中不允许在网页上进行任何操作。

45-	日志 备份升级 重启
大会	
包转发	备份
网络	下载备份
系统	恢复
维护	恢复到出厂设置 执行重置
	配置文件 导入 恢复
	系统升级
	固件版本 50.0.0.1
	恢复到出厂设置
	升级文件 导入 升级
	× 该操作将会使设备丢失所有配置, 您确定要重置设备到出厂设置? 取消 确定

6.5.2 通过硬件重置

找到设备上的重置按钮,参考 2.5 复位按钮执行硬件重置。

# 附录: 网关默认频率

支持频率	默认信道/MHz
CN470	471.9, 472.1, 472.3, 472.5, 472.7,472.9, 473.1, 473.3 (8~15)
EU868	868.1, 868.3, 868.5, 867.1, 867.3, 867.5, 867.7, 867.9
INIOCE	865.0625, 865.4025, 865.6025,
IN865	865.985, 866.185, 866.385, 866.585, 866.785
RU864	868.9, 869.1, 869.3, 867.3, 867.5, 867.7, 867.9, 868.1
AU915	916.8, 917, 917.2, 917.4, 917.6, 917.8, 918, 918.2 (8~15)
US915	903.9, 904.1, 904.3, 904.5, 904.7, 904.9,905.1, 905.3 (8~15)
KR920	922.1, 922.3, 922.5, 922.7, 922.9, 923.1, 923.3, 923.5
AS923-1	923.2, 923.4, 922, 922.2, 922.4 ,922.6, 922.8 ,923

AS923-2	921.2, 921.4, 921.6, 921.8, 922, 922.2, 922.4, 922.6
AS923-3	916.6, 916.8, 917, 917.3, 917.4, 917.6, 917.8, 918
AS923-4	917.3, 917.5, 917.7, 917.9, 918.1, 918.3, 918.5, 918.7

详情参见网关网页设置。