

UG67

LoRaWAN[®]网关

用户手册



安全须知

- 为保护产品并确保安全操作,请遵守本使用手册。如果产品使用不当或者不按手册要求使用,本公司 概不负责。
- 严禁随意拆卸和改装本产品。
- 请勿将产品放置在不符合工作温度、湿度等条件的环境中使用,远离冷源、热源和明火。
- 安装本产品及相关配件时,请勿将产品上电或对接其它设备。
- 户外使用本产品时,请做好天线以及供电设备的防雷防水保护措施。
- 请勿使用破损的供电线为网关提供电源。
- 电源故障时,请及时切断网关电源,保证相关财产安全。

相关文档

文档	描述				
UG67 规格书	介绍了 UG67 LoRaWAN [®] 网关的参数规格。				
相关文档可查阅星纵物联官方网站:https://www.milesight.cn					

产品符合性声明

UG67 符合 CE, FCC 和 RoHS 的基本要求和其他相关规定。



版权所有©2011-2023 星纵物联

保留所有权利。



如需帮助,请联系 星纵物联技术支持: 邮箱: contact@milesight.com 电话: 0592-5023060 传真: 0592-5023065 地址: 厦门市集美区软件园三期 C09 栋

文档修订记录

日期	版本号	描述		
2020.11.15	V1.0	第一版		
2021.3.12	V2.0	版式更新,公司名称更新		
2021.8.10	V2.1	增加天线配件及安装方式		
2021.12.30	V2.2	更新品牌 Logo		
2022 11 20		1. 更新包装清单		
2022.11.29	V2.3	2. 去除内置天线,使用外置单天线方案		
2024.6.11	V2.4	新增网口防水接头,网口防水堵头		
		1.OpenVPN 支持导入 OVPN 文件		
	V2.5	2.支持数据包过滤功能		
2024.7.8		3.添加默认的 WLAN 连接密码		
		4.在 SMTP 客户端设置中添加用户名		
		5.支持添加 BACnet 对象类型,支持对象自定义		

目录

—	概况	. 6
	1.1 产品简介	. 6
	1.2 包装清单	. 6
二、	硬件介绍	.7
	2.1 接口说明	. 7
	2.2 产品尺寸 (mm)	.7
	2.3 LED 指示灯	.8
	2.4 复位按钮	. 8
	2.5 DC 电源引脚	. 8
Ξ、	硬件安装	. 8
	3.1 SIM 卡安装	.8
	3.2 天线安装	. 9
	3.3 网线&电源线安装	.9
	3.4 产品供电1	10
	3.5 网关安装1	11
	3.5.1 壁挂式安装1	11
	3.5.2 抱杆式安装	11
四、	登录网关配置页面	12
	4.1 无线登录	13
	4.2 有线登录	14
五、	网络连接配置	15

	5.1 以太网连接配置15
	5.2 Wi-Fi 连接配置16
	5.3 蜂窝连接配置(蜂窝版本)
六、	UG67 连接网络服务器(包转发)19
七、	UG67 作为网络服务器24
	7.1 UG67 对接星纵云
	7.2 UG67 对接其它平台
八、	设备管理31
	8.1 自动配置
	8.2 管理平台
附录	ð: 网关默认频点

一、概况

1.1 产品简介

UG67 是一款基于 LoRa[®]低功耗广域网技术的室外物联网网关,内置 Semtech 高性能 8 通道收发器 SX1302 芯片,支持全双工模式和超过 2000 个节点接入网关,通信距离高达 15 千米。UG67 采用 IP67 防水防尘外壳,支持异常断电下短时间运行并告警,满足各种户外复杂环境的 LoRa[®]网络覆盖。

UG67 可通过 4G 网络、Wi-Fi 或有线以太网方式将数据传输到云端服务器。UG67 不仅兼容多种主流 LoRaWAN[®]网络服务器(ChirpStack/Semtech/Basics Station 等),还可以运用内置网络服务器和星纵 云/第三方物联网平台连接,快速部署自己的物联网应用,实现定制化的智能服务。



1.2 包装清单

使用 UG67 网关前,请检查产品包装盒内是否包含以下物品。









1 × UG67 网关

1 × PoE 供电器

1 × 安装板

4 × 膨胀螺栓和 壁挂螺丝



1 × 网口防水接头

 \bigcirc

1 × SIM 卡堵头



2 × 柱装抱箍







🥼 如果上述物品存在损坏或遗失的情况或有其它配件需求,请及时联系您的代理或销售代表。

二、硬件介绍

2.1 接口说明



2.2 产品尺寸 (mm)







2.3 LED 指示灯

LED	指示	状态	描述				
C)/C	去往小士	绿灯	常亮:系统正常工作中				
SYS	系统状态	红灯	系统出错				
LoRa LoRa 状		灭	包转发模式未运行				
	LoRa 状态	绿灯	包转发模式正在运行				
	蜂窝状态	灭	SIM 卡正在注册或注册失败(或 SIM 卡未插入)				
LTE			缓慢闪烁:SIM 卡已经成功注册并准备拨号				
		绿灯	快速闪烁:SIM 卡已经成功注册,正在拨号				
			常亮: SIM 卡已经成功注册和拨号				

2.4 复位按钮

TL 4K	描述					
川形	SYS 灯状态	动作				
恢复出厂设置	常亮	按住复位按钮超过 5 秒。				
	绿色常亮 → 快速闪烁	松开按钮并等待。				
	灭 →常亮	网关恢复为出厂设置。				

2.5 DC 电源引脚

UG67 支持通过 M12 航空接口 12V 直流供电或太阳能供电。

引脚	颜色	描述
1	黑色	GND
2	白色	保留
3	黄色	保留
4	红色	+12V



三、硬件安装

3.1 SIM 卡安装

1. 将 SIM 卡根据指示方向按入卡槽, 取出时向内按压 SIM 卡即可弹出。

2. 将 SIM 卡堵头旋到 SIM 卡槽接口上,再用扳手拧紧。



3.2 天线安装

将天线旋进接口并尽量朝上,户外使用时建议按电气绝缘胶带-防水绝缘胶带-电气绝缘胶带的顺序缠绕固定 天线。



3.3 网线&电源线安装

连接网线时,将网线穿过防水堵头接到设备网口之后将堵头旋到设备上,再用扳手拧紧。



如使用 DC 或太阳能供电,电源接口的防尘帽移除后,将 DC 电源线接到电源接口并旋紧。



3.4 产品供电

U67 支持 PoE 或直流 12V 供电。同时接入时,优先使用 PoE 供电。



3.5 网关安装

UG67 网关支持壁挂式安装或抱杆式安装。安装前请确保 SIM 卡、网线、天线等配件装配完毕,软件已配置好。

注意: 安装时请勿将设备上电或对接其它设备。

3.5.1 壁挂式安装

安装配件:安装板,膨胀螺栓和壁挂螺丝(4组)以及其他辅助工具。

1. 将安装板平移到墙上目标位置,用记号笔在墙上标记4个螺钉孔的位置后(相邻孔位连线应垂直),将 安装板移除。

2. 用 6 毫米钻头的电钻在墙上标记的螺钉孔上钻 4 个 32 毫米深的钻孔。

- 3. 将4个膨胀螺栓钉进4个钻孔中。
- 4. 将安装板用壁挂螺丝和膨胀螺栓固定到墙上。



5. 将设备通过背面的 4 个螺丝固定到墙上的安装板, 然后将支架上的螺丝 (设备下面) 锁到设备上。



3.5.2 抱杆式安装

安装配件:安装板,抱箍和其他辅助工具。

1. 逆时针拧开抱箍的锁固,将抱箍拉直并穿进安装板上的环上,然后将抱箍绕到目标杆上。

2. 用螺丝刀顺时针拧紧抱箍上的锁固。



3. 将网关通过背面的 4 个螺丝固定到墙上的安装板, 然后将支架上的螺丝(设备下方)锁到设备上。



户外安装注意事项:

1. 网关安装位置需距离建筑物边缘至少有 20 度的倾角, 距离建筑物墙面至少有 50 厘米间隔;

2. LoRa 天线应低于建筑物的最高点;

3. 设备安装时,天线和地面垂直保证性能达到最佳;

4. 网关设备、供电设备、天线必须做好防雷保护措施(电涌放电器/避雷器),天线和馈线需接地;

5. 使用低损耗 RF 同轴电缆馈线,长度尽量短;

天线上的连接馈线接头需要防水处理,如馈线接头处有进水,时间一长,则接头处的接触电阻增大,增加信号线的线损,天线性能会下降;

7. 使用蜂窝网络时请选择蜂窝信号较好的地方。

四、登录网关配置页面

UG67 网关为配置管理提供了网页端操作界面。如果您第一次使用网关,默认配置如下:

网口 IP 地址: 192.168.23.150

Wi-Fi IP 地址: 192.168.1.1

Wi-Fi 热点: Gateway_XXXXXX (XXXXXX=MAC 地址后 6 位) Wi-Fi 密码: iotpassword (产品后面贴标也有注明) 用户名: admin 密码: password

4.1 无线登录

1. 将 UG67 上电,找到对应的 Wi-Fi 热点并连接。

2. 打开一个浏览器 (建议使用谷歌 Chrome 浏览器), 输入 IP 地址 192.168.1.1, 按下键盘的 "Enter", 加载登录页面。

3. 在登录页面输入用户名和密码, 点击"登录"。

		语言中文 🗸
	Milesight — LoRaWAN Gateway —	
Sec.	8	

🥼 🛯 如果输入错误的用户名或密码超过 5 次,登录页面将锁定 10 分钟。

4. 通过默认用户名和密码登录后,即可查看网关系统信息并配置网关。

状	态	概况	蜂窝	网络	WLAN	VPN	主机列表		
Pa	cket Forwarder	系统状态							
		型号			UG67-L00E-470M				
Ne	twork Server	频段			CN470				
100	(r)	序列号	序列号			6222A3243835			
网络 ▶	固件版本	固件版本			60.0.36-r11				
系	统 🕨	硬件版本			V1.0				
		本地时间			202 <mark>1</mark> -08-26 12:26	59 Thursday			
维	ip ▶	正常运行时间	D		6天,17:30:49				
AF	p J	处理器负荷			2%				
		内存(全部/可	可用)		512MB/97MB(18.	95%)			
		eMMC(全部	3/可用)		3.0G/2.7G(89.27%	5)			
		GPS			-				

4.2 有线登录

将 PC 与 UG67 网口通过 PoE 供电器连接。以下步骤以 Windows 10 操作系统为例。

1. 进入"开始"->"控制面板"->"网络和共享中心"。

2. 点击"以太网"。(名称可能不同)

网络和共享中心			- 0
T 🔛 > 1280	電板 > 所有控制国板現 > 网络和共享中心	~ Ô	搜索控制类型
控制面板主页			
	查看活动网络		
更改造影器设置			
更改编级共享设置	Ursalink Market	访问类型	: Internet
	17/5PS-0	1218	WLAN (Ursains, Market)
	网络 10	访问类型	: Internet
	专用网络	连接:	₩ 以太网
			~
	更改网络设置		
	· 设置新约该接或网络		以太网
	设置宽带。接号纸 VPN 连接; 成派	是重新由器或接	
	诊断并停发网络问题, 成者获得级)	地解苦信息。	
归语参闻			
Internet 选项			
Windows Defender 的火星	6		
(TOME			

3. 进入"属性"->"Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)"页面后,选择"使用下面的 IP 地址",手动配置一个与网关子网相同的 IP 地址。

Della Calendaria	
一 山栗同路支持此功能。则可 吉系统管理员处获得适当的	以原取合物描述的 IP 设置。否则、作需要从同 IP 设置。
○ 自动获得 IP 地址(0)	
④使用下面的 IP 地址(5)	
IP 地址(7);	192 . 168 . 23 . 111
子网掩筋(U):	255.255.255.0
數认同关(D):	+ + +
O BREAK DAS REAM	(15社(日)
●使用下面的 DNS 服务	新 助业(E)
首选 DNS 服务器(P):	· · · ·
备用 DNS 服务器(A):	· · · ·
日通出村松正成置の	毫级(V)
	機定 取3

4. 在 PC 上打开一个浏览器 (建议使用谷歌 Chrome 浏览器) , 输入 IP 地址 192.168.23.150, 按下键盘 的 "Enter" , 加载登录页面。

5. 在登录页面输入用户名和密码, 点击"登录"。



如果输入错误的用户名或密码超过 5 次,登录页面将锁定 10 分钟。

6. 通过默认用户名和密码登录后,即可查看网关系统信息并配置网关。

状态		概況	蜂窝	网络	WLAN	VPN	主机列表		
Packet Forwarder		系统状态							
		型号			UG67-L00E-470M				
Network Server		频段			CN470				
M /2		序列号			6222A3243835				
四泊		固件版本			60.0.0.36-r11				
系统	•	硬件版本			V1.0				
		本地时间			2021-08-26 12:26:5	59 Thursday			
维护	Þ	正常运行时间]		6天, <mark>1</mark> 7:30:49				
		处理器负荷	处理器负荷			2%			
		内存 (全部/回	内存 (全部/可用)			512MB/97MB(18.95%)			
		eMMC(全部	8/可用)		3.0G/2.7G(89.27%))			
		GPS			-				

五、网络连接配置

UG67 提供了以太网、Wi-Fi、蜂窝等上网方式,本章描述了如何将 UG67 网关连接到网络。

5.1 以太网连接配置

- 1. 进入"网络"->"接口"->"端口"页面选择拨号类型并配置网口信息。
- 2. 点击"保存&应用"使配置生效。

状态	端口 WLAN	蜂窝网络 环回
Packet Forwarder	— 靖口_1	
Network Server	启用	
网络	网口 19日来来到	eth 0
接口	IP地址	間からバークムリルエーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
防火墙	子网掩码	255.255.255.0
DHCP	网关	192.168.23.1
DDNS	最大传输单元	1500
	首选DNS服务器	8.8.8.8
链路备份	备用DNS服务器	114.114.114.114
VPN	启用NAT	

3. 将网关通过网口连接到可以上网的路由器、调制解调器等。

4. 使用新的网口 IP 进入网关配置页面, 在"状态"->"网络"查看广域网连接状态。状态显示"上线" 说明网口已启用。

	概況	Packet Forward		网络	WLAN	VPN 主材	们列表	
1	域网							
	端口	状态	拔号类型	IP地址	子网掩码	网关	DNS	连接时长
	eth 0	上线	静态IP地址	192.168.23.64	255.255.255.0	192.168.23.	1 8.8.8.8	21s

5.2 Wi-Fi 连接配置

- 1. 进入"网络"->"接口"->"WLAN"页面,选择客户端模式。
- 2. 点击"扫描"搜索 Wi-Fi 接入点,选择可以上网的接入点,点击"加入网络"。

网络	端口	WLAN	环回					
拉口	WiFi651	自动	-74dBm	AES	2a:12:65:db:7e:c9	WPA2-PSK	2462MHz	加入网络
按口 防火墙	DIRECT-IVXLI F	JVmsJ 自动	-67dBm	AES	2a:7f:cf:22:7e:23	WPA2-PSK	2412MHz	加入网络
DHCP	ChinaNet-L	uFK 自动	-66dBm	AES	84:74:2a:a6:17:16	WPA-PSK/WPA2-PSK	2 <mark>4</mark> 27MHz	加入网络

3. 输入正确的 Wi-Fi 密码 (密钥)。

端口	WLAN	环回		
启用				
接口类型		客户端	~	扫描
SSID		WIFI TEST		
BSSID		3c:cd:5d:47:10:8e		
加密方式		WPA2-PSK	~	
加密模式		AES	~	
密钥		••••••		
IP设置				
协议		DHCP Client	~	

4. 在"状态"->"WLAN"中查看 Wi-Fi 连接状态。状态显示"已连接"说明已成功连接到 Wi-Fi 接入点,可以上网。

状态	概况	Packet Forward	网络	WLAN	VPN	主机列表
Packet Forwarder	WLAN状态					
	无线状态		启用			
Network Server	MAC地址		24:e <mark>1:</mark> 24:f0:dd:ba			
	接口类型		客户端			
网络	SSID		WIFI TEST			
系统	信道		Auto			
	加密方式		WPA2-PSK			
维护 ▶	加密模式		AES			
	状态		已连接			
APP 🕨	IP地址		192.168.43.130			
	子网掩码		255.255.255.0			
	连接时长		0 days, 00:00:08			

5.3 蜂窝连接配置 (蜂窝版本)

1. 进入"网络"->"接口"->"蜂窝网络"->"蜂窝设置"配置蜂窝网络信息。

2. 确认蜂窝设置已勾选启用(默认启用)。

3. 选择网络类型,填写与 SIM 卡对应的接入点、用户名等信息,默认可为空。

4. 点击"保存"和"应用"使配置生效。

端口	WLAN	蜂窝网络	环回
蜂窝设置			
启用			
网络类型		自动	~
接入点			
用户名			
密码			
拨号中心号码	3		
PIN码			
认证方式		Auto	~
允许漫游			
短信中心号码	3		
连接设置			
启用NAT			

5. 进入"状态"->"蜂窝"查看蜂窝连接状态。网络状态显示"Connected"则说明成功拨号上网。还可以选择查看 LTE 指示灯状态,若保持绿色常亮状态说明 SIM 卡成功拨号上网。

概況	Packet Forward	蜂窝	网络	WLAN
Modem				
状态		Ready		
模块型号		EC25		
版本		EC25ECGAR	6A07M1G	
信号强度		26asu (-61dBr	n)	
注册状态		Registered (Ho	ome network)	
IMEI		860425047368	871	
IMSI		460045927703	644	
ICCID		898604391018	80723644	
运营商		CHINA MOBIL	E	
网络类型		LTE		
PLMN ID		46000		
位置区码		0		
Cell ID		0		
网络				
状态		Connected		
IP地址		10.2.25 <mark>.</mark> 64		
子网掩码		255.255.255.1	28	
网关		10.2.25.65		

六、UG67 连接网络服务器(包转发)

UG67 可作为网关将 LoRaWAN[®]节点数据包通过网络转发到第三方 LoRaWAN[®]网络服务器,如 ChirpStack、Semtech、Basics Station 等。本章讲述 UG67 作为网关的配置步骤。

🛕 操作前请确保网关能正常上网。

1. 进入"Packet Forwarder"->"常规",在"多个转发目的地"列表中添加一个目标网络服务器,配置服务器信息并启用该服务器。

状态		常规	射频	高级设置	自定义设置	数据流	
Packet Forwarder		常规					
		网关EUI	24E	124F			
Network Server		网关ID	24	E124[
网络	•	频段同步	禁	用	~		
系统	•	多个转发目的	地				
(0.12)			ID	启用	类型	服务器地址	操作
维护			0	禁用	Milesight	localhost	
APP	•		1	启用	Link WAN		
			_				
•		保存&应用					
							×
	<u>居</u> 用	3		0			
	类型	Į		Semtech	•		
	服务	器地址			•		
	上行	端口		1700			
	下行	端口	[1700			
				保存			

2. 数据包过滤器 (可选步骤)



保存&应用

数据包过滤器							
项目	说明						
NetlD 过滤默认模式	选择过滤模式为黑名单或白名单。 白名单:仅将该列表中的数据包转发到网络服务器。 黑名单:仅将该列表之外的数据包转发到网络服务器。						
专有消息过滤	这仅在数据包转发器类型为 Milesight Development Platform LNS 或 DeviceHub LNS 时有效。						
NetiD 过滤	对于匹配 NetID 的上行数据包进行转发/不转发。						
JoinEUI 过滤	对于匹配 JoinEUI 范围的 Join 请求数据包进行转发/不转发。						
DevEUI 过滤	对于匹配 DevEUI 范围的 Join 请求数据包进行转发/不转发。						
名单	设置特定的过滤值或范围列表。每个条件最多支持添加 5 个列 表。						

注:

- 1. 当 join EUI 和 dev EUI 都被配置时,只有同时满足这两个条件的数据包才会被转发。
- 2. 当数据包转发器类型是 Loriot 或 Everynet 时,这个功能是不支持的。
- 3. 当第三方网络服务器为网关分配过滤条件时,网关将优先使用网络服务器的设置。
- 3. 进入 "Packet Forwarder" -> "射频" 配置天线类型, 以及符合节点和网络服务器的 LoRaWAN[®]频率。

射频信道设置				
支持频率		CN470		~
	名称			中心频率/MHz
	Radio 0			472.3
	Radio 1			472.9
多信道设置				
启用	序号	射频链路		频率/MHz
	0	Radio 0	~	471.9
2	1	Radio 0	~	472.1
	2	Radio 0	~	472.3
	3	Radio 0	~	472.5
	4	Radio 1	~	472.7
	5	Radio 1	~	472.9
	6	Radio 1	~	473.1
	7	Radio 1	~	473.3

4. 在网络服务器上添加网关并填写网关信息。以 TTS 为例,使用 Semtech 模式连接需要填写正确的网关 EUI 并选择频段等,保存后可以在 TTS 看到网关已连接。

册网关		
咧关EUI 人LoRa模块	读取的网关EUI	
24 E1 24	FF 75 70 75 75	👩 8 bytes
我正在 如果您正	使用传统的包转发器 E在使用传统的 <u>Semtech packet forwarder</u> 作为包转发器,请勾选此项。	
当述 为您的网关》	添加一段描述	
		•
页段 这个网关将(更用的 <u>频段</u>	
China 470	0-510MHz	-
路由器 p您的网关;	选择一个将要连接的路由器,为了减少时延,请选择与您的网关位置较近	的区域内的路由器。
switch-rou	iter	•
THE THIN	NGS CONSOLE # K community control	Applications Gateways Support 闪 Christ
	Gateways	
	GATEWAYS	repister sateway

5. 在 "Packet Forwarder" -> "数据流" 查看通讯数据包信息。

状态		常规	射频	高级设置	自定	义设置	数据流			
Packet Forwarder		数据流		精空						
Network Server 网络	•	射频链路	方向	时间	时间戳	频率	速率	编码率	接收信号强度	信噪比
系统	•	1	up	04:20:51	2 <mark>4</mark> 1439414 0	487.7	SF7BW125	4/5	-79	4.2
ТЖ	•	0	up	04:20:44	240772174 7	486.3	SF7BW125	4/5	-84	-0.5
维护	*	1	up	04:20:43	240655014 0	487.3	SF7BW125	4/5	-81	3.8
APP	•	1	up	04:20:41	240512310	487.3	SF7BW125	4/5	-87	-3.0

6. 在 "Packet Forwarder" -> "高级"进行信标设置

常规	射频	高级设置	自定义设置	数据流
信标设置				
信标发送周期			0 ~	s
信标发送频率			508300000	Hz
信标发送速率			SF10 🗸]
信标通道数量			8 👻]
信标频率步长		2	200000	Hz
信标带宽			125000 🗸	Hz
信标发送功率			14	dBm
信标时间偏移量	ł		D	s

高级-信标设置							
项目	说明	默认					
信标发送周期	网关发送用于 Class B 设备时间同步的 beacon 的间 隔。0 表示网关不会发送	0					
信标发送频率	信标的频率	基于支持的频 率					
信标发送速率	信标的数据速率	基于支持的速 率					

信标通道数量	选择"Custom"时,允许用户自定义范围从1到8	1
信标频率步长	信标的频率间隔	200000
信标带宽	信标的带宽,单位:Hz	12500 Hz
信标发送功率	信标的发送功率	基于支持的频 率
信标时间偏移量	偏移量添加到系统时间,并将时间结果分配给 Class B 设备。这可以避免在多个 Class B 设备靠近时发生 干扰	0

注: 信标时间偏移设置仅支持 UG67 不支持

10	s
30	S
100	ms
	10 30 100

高级-信标设置					
项目	说明	默认			
保活时间间隔	请输入从网关到网络服务器发送的保活时间间隔,以保持连接稳定和活跃。 范围:1-3600(秒)。	10			
统计时间间隔	请输入用于更新网络服务器与网关统计信息的时间 间隔。 范围:1-3600(秒)。	30			
推送超时时间	请输入网关发送节点数据后等待服务器响应的超时 时间。 范围:1-1999(秒)。	100			
转发未进行 CRC 校验的数据包	启用后,将接收到的 CRC 校验被禁用的数据包发送 到网络服务器。	未启用			
转发 CRC 校验失	启用后,将接收到包含 CRC 错误的数据包发送到网	未启用			

败的数据包	络服务器。	
转发CRC校验有	启用后,将接收到的 CRC 校验有效数据包发送到网	ĊШ
效的数据包	络服务器。	后用

七、UG67 作为网络服务器

UG67 可以作为网络服务器获取节点数据,并将数据转发到星纵云或通过 MQTT/HTTP/HTTPS 转发到其他云平台。

▲ 操作前请确保网关能正常上网。

7.1 UG67 对接星纵云

1. 进入 "Packet Forwarder" -> "常规"页面,在 "多个转发目的地"表格中启用网关的内置服务器。

状态	常规	射频	高级设置	自定义设置	数据流	
Packet Forwarder	常规					
Network Server	网关EUI 网关ID		24E124FF			
网络 ▶	频段同步		禁用	~		
系统	多个转发目的地					
维护		ID 0	启用 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	类型 Milesight	服务器地址 localhost	操作
APP 🕨						8

2. 进入 "Packet Forwarder" -> "射频" 配置天线类型,以及符合节点的 LoRaWAN[®]频率。

射频信道设置				
支持频率		CN470		~
	名称			中心频率/MHz
	Radio 0			472.3
	Radio 1			472.9
多信道设置				
启用	序号	射频链路		频率/MHz
	0	Radio 0	~	471.9
	1	Radio 0	~	472.1
	2	Radio 0	~	472.3
	3	Radio 0	~	472.5
	4	Radio 1	~	472.7
	5	Radio 1	~	472.9
	6	Radio 1	~	473.1
	7	Radio 1	~	473.3

3. 进入"Network Server"->"常规设置"启用星纵云模式。

状态		常规设置	应用	Profiles	设备	组播列表	网关	数据流	
Packet Forwarder		常规设置							
Network Server		启用							
网络	۲	网络口	星纵云	ta den statulus (A	~				
系统		入网请求间隔	星纵信』	思智慧办公	sec				
维护	•	RX1接收间隔 租约时间	1 8760-0-	0	sec				
APP	۲	日志级别	info		~				
		全局信道设置							
		信道方案	CN470		~				
		信道	8-15						

4. 登录星纵云平台。在"设备"页面点击"添加"。输入网关的序列号和名称后点击"添加"。 注意:序列号可以在网关标签或"状态"页面寻找,添加前请确认网关可以上网。

								198****5405 🥥
② 仪表盘	全部设备	网关	+					
□ 没备 	搜索	٩			⊘ 工作正常 1 → 高弐 0	◎ 未激活 0		+ 新設备
② 地图		经本		安約	绑定的节点		每1500雨25	
lfo 规则引擎		20.04		H 107	(已入网 /未入网 /入网	失败)	ROLL STON	
₩ 报表		all		UG65 6221D1516423	1/0/0 洋渣		19 分钟前	0 <u>v</u> 0
🖂 事件中心(23)								
△ 分享中心				添加设备		×		
A the					▶ 设备ID: 请输入 SN / DevEUI / Gateway EUI			
					•名称:			
					取消 确定	ŧ		
≡								< 1 >

5. 网关在星纵云上线。

						198****5405 🥥
② 仪表盘	全部设备	网关	+			
🔒 🖓	搜索	٩		受 工作正第 1 汕		十新设备
2 地图		状态	名称	郷定的节点	最近的更新	
fn 规则引擎				(已入两 /木入阿 /入阿夫权)		
₩ 振表		all	UG65 6221D1516423	1/0/0 详情	19 分钟前	() <u>v</u> ()
🖂 事件中心 25						
△ 分享中心						
R their						

7.2 UG67 对接其它平台

1. 进入"Packet Forwarder"->"常规"页面,在"多个转发目的地"表格中启用网关内置的服务器。

状态	常规	射频	高级设置	自定义设置	数据流	
Packet Forwarder	常规					
Network Server	网关EUI 网关ID		24E124FF			
网络 ▶	频段同步		禁用	~		
系統	多个转发目的地	e				
(E+1-		ID	启用	类型	服务器地址	操作
進行		0	启用	Milesight	localhost	
APP •						8

1. 进入 "Packet Forwarder" -> "射频" 配置天线类型, 以及符合节点的 LoRaWAN[®]频率。

射频信道设置				
支持频率		CN470		~
	名称			中心频率/MHz
	Radio 0			472.3
	Radio 1			472.9
多信道设置				
启用	序号	射频链路		频率/MHz
	0	Radio 0	~	471.9
	1	Radio 0	~	472.1
	2	Radio 0	~	472.3
	3	Radio 0	~	472.5
	4	Radio 1	~	472.7
	5	Radio 1	~	472.9
	6	Radio 1	~	473.1
	7	Radio 1	~	473.3

2. 进入"Network Server"->"常规设置"勾选"启用"。

状态		常规设置	应用	Profiles	设备	组播列表	网关	数据流	
Packet Forwarder		常规设置							
Network Server		启用							
网络	۰	网络ID	010203						
系統	•	入网请求间隔 RX1接收间隔	5		sec				
维护	•	租约时间	8760-0	-0	hh-mm-ss				
АРР	•	日志级别	info		~				
		全局信道设置	CN470	1					
		信道	8-15	·					

3. 进入"Network Server"->"应用"页面添加一个新应用,应用名称需用英文。

常规设置	应	7月	Profiles	设备	网关	数据流
应用						
名称			cloud			
描述			cloud			
应用载荷编制	碎码器		None		~	
常规设置	应用	Profiles	设备	网关	奴据 流	
应用						
	序号	名称	ĩ	描述	应用载荷编解码器	操作
	1	clou	id (cloud	None	2 ×
						E

在"数据传输"中点击"——"添加第三方 MQTT/HTTP/HTTPS 服务器信息, 网关即可将数据传输到对应的服务器。

数据传输

类型	操作
	E
类型	MQTT HTTP MQTT HTTPS
常规	
MQTT服务器地址	
MQTT服务器端口	
客户端ID	
连接超时时间	30
保活间隔	60

4. 在 "Profile" 页面根据 LoRaWAN[®]节点类型添加一个设备配置文件。

	常规设置	应用	Pr	ofiles	设备	网关	
	Device Profil	es					
	名称		Class	A-OTAA			
	最大输出功率		0				
	入网方式		OTA	A	~		
	工作方式		Class	sА	~		
	向驳						
	保存	取消					
常规设置	应用	Profiles	设备	网关	数据流		
Device Profiles							
	名称	最大输出	力率	入网方式	工作方	式 操作	

5. 在"设备"页面点击"添加"即可逐一添加 LoRaWAN[®]节点设备。

0

ClassA-OTAA

常规设置	应用	Profiles	设备	网关	数据流		
设备							
添加	批量导入	删除所有				搜索	Q
设备名称	设备EUI	设备配置文件		应用程序	最新更新时间	是否激活	操作
			没有打	找到匹配的记录			

OTAA

2 ×

Ŧ

Class A

设备名称	lora-sensor
描述	a short description of your nod
G a E UI	000000000000000
设备配置文件	
立用程序	test
计数检验	
备地址	
络会话秘钥	
用程序会话秘钥	
行帧计数 (ABP)	0
下行帧计数 (ABP)	0

如果需要添加大量节点设备,点击"批量导入"。

				3
与 λ文件	浏览	昌入	下载模板	
47/An	 	1221	1 4/4 156 1/4	

点击"下载模板"后按模板的格式添加节点设备, application, deviceprofile 与在网页配置的参数一致, 余下参数根据终端是 OTAA 还是 ABP 进行添加。

1	A	В	C	D	E	F	G	Н	1	
1	name	description	deveui	application	deviceprofile	appkey	devaddr	appskey	nwkskey	
2	24e1242191323266		24e1242191323266	cloud	ClassC-OTAA	112233445566778899aa112233445566				
3										
4										
5										

编辑完成后,点击"浏览"上传文件。

6. 进入"Network Server"->"数据流"页面查看网络服务器收到的来自节点的数据包。"类型"里面 "Dn"开头为下行包,"Up"开头为上行包。

K8		常从设置 应用	Profiles								
Packet Forwarder		发送数据到设备									
Network Server		後裔EU 10920003000100	1	¢型 ASCE	•	Ē	(bill			inger a	制从包
	٠	室法									
	•	1月始服务器									
		满宜								160	0
##F		委員 EUI	M 4	夏 軍	MARE:	物动动与直线	大小	WHER	20	1954	ithi
	94	24e1641093047780	823300000	SF78W500			D	- 68	Dritinc	2020-04-01719-04:38+08:90	0
NPP	•	24e1541093047780	803800000	SF78W125	10.2	-34	8		UpOnf	2020-04-01719:94 37+08:00	0
		24e1641093047780	925100000	SF7BW500			0	- 67	DriUnc	2020-04-01719-04:32+08:00	0
		24e1641093047780	904500000	SF7BW125	9.0	-35	9	67	UpCnf	2020-04-01T19:04:32+08:00	0
		24e1641093047780	\$26300000	8F7B/A500	68	98	D	66	DnUnc	2020-04-01719/04:27+08:05	0
		24e1641063047700	804900000	SF78W125	8.2	-22	Ð.,	.00	UpOnt	2020-04-01710-04:27-08.00	0
		24+1541993047760	\$25900000	SF78//500	(÷)		0	45	DriUnc	2020-04-01719-04:22+08:00	0
		24e1641093047780	905100000	SF78W125	72	-27	9	65	UpOnf	2020-04-01T19-04-22+08:00	0
		24e1641093047780	823900000	SF8BW500			0	64	Delinc	2020-04-01T19-04:18+08-00	0
		24e1641093047780	\$54100000	BF8BW125	11.2	-25	9	64	UpCnf	2020-04-01T19-04-18+08-00	0
		四元第1到第10条记录。 55月 150 年	Ni2录 每页数示 10-	#5/#						. 1 2 3 4 5	- 1

点击"详情"可以在"Payload"里面查看具体的数据流属性和内容。

300	
Modulation	LORA
Bandwidth	125
SpreadFactor	7
Bitrate	0
CodeRate	4/5
信噪比	9.0
接收信号强度	-55
Power	14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 -
Payload(b64)	A2cLAQRobgZIGgAZAAcABWo FAQd9yAEIfT0ACXOcJw==
Payload(hex)	03670b0104686e06651a0019000 700056a0501077dc801087d3d00 09739c27

八、设备管理

8.1 自动配置

当启用 Auto Provision (自动配置)并且设备已连接到互联网时,用户可以从星纵物联开放平台自定 义和选择配置文件。设备将接收该配置文件以实现初始配置,即使设备没有配置连接到星纵物联开放平台, 此功能仍然可用。

状态		自动配置	管理平台		
Packet Forwarder		自动配置			
		启用			
Network Server		状态		连接失败	
协议集成	×	保存&应用			
网络	•				

8.2 管理平台

你可以在此页面将设备连接到设备管理系统 (Devicehub) 和星纵物联开放平台, 以便集中和远程管理网

关。详细信息请参考 DeviceHub 用户手册

状态	自动配置 管理平台	
Packet Forwarder	管理平台	
Network Server	启用 平台类型	☑ 设备管理系统1.0 ✓
协议集成 ▶	激活服务器地址 设备管理服务器地址	
网络 ▶	激活方式 授权码	通过授权码
系统	状态	未连接
常规	保存&应用	

附录: 网关默认频点

支持频率	默认信道/MHz	
CN470	471.9, 472.1, 472.3, 472.5, 472.7,472.9, 473.1, 473.3 (8~15)	
EU868	868.1, 868.3, 868.5, 867.1, 867.3, 867.5, 867.7, 867.9	
IN865	865.0625, 865.4025, 865.6025,	
	865.985, 866.185, 866.385, 866.585, 866.785	
RU864	868.9, 869.1, 869.3, 867.3, 867.5, 867.7, 867.9, 868.1	
AU915	916.8, 917, 917.2, 917.4, 917.6, 917.8, 918, 918.2(8~15)	
US915	903.9, 904.1, 904.3, 904.5, 904.7, 904.9,905.1, 905.3 (8~15)	
KR920	922.1, 922.3, 922.5, 922.7, 922.9, 923.1, 923.3, 923.5	
AS923-1	923.2, 923.4, 922, 922.2, 922.4 ,922.6, 922.8 ,923	
AS923-2	921.2, 921.4, 921.6, 921.8, 922, 922.2, 922.4, 922.6	
AS923-3	916.6, 916.8, 917, 917.3, 917.4, 917.6, 917.8, 918	
AS923-4	917.3, 917.5, 917.7, 917.9, 918.1, 918.3, 918.5, 918.7	

详情参见网关网页设置。